

# Uputstvo za upotrebu - tečnost

## Prvo dopunjavanje goriva:

1. Proverite koliko rezervoar ukupno drži u smislu broja litara.
2. Napunite rezervoar tečnošću za ukupnu zapreminu rezervoara prema tabeli ispod (Rezervoar br. 1-2).
3. Napunite punim rezervoarom.  
(To je tako da cela prva rezervoar ima pravu koncentraciju.)

## Drugo dopunjavanje goriva:

1. Napunite gorivom i proverite koliko litara je popunjeno.
2. Gore sa tečnošću prema tabeli ispod (Rezervoar br. 1-2).

## Treće dopunjavanje goriva pa nadalje:

1. Napunite gorivom i proverite koliko litara je popunjeno.
2. Na vrh sa tečnošću prema tabeli ispod (Rezervoar br. 3 pa nadalje).

## NB!

**U slučaju i najmanje neizvesnosti u dozama, molimo vas da kontaktirate EffiTab.**

**Za veće volumene preporučuje se lični kontakt sa EffiTab-om za redigovanje i uputstva.**



**UPOZORENJE**  
Izbegavajte kontakt sa očima i kožom.  
Ne udjuj. Samo za upotrebu u sistemima za gorivo motora. DRŽITE SE VAN DOMAŠAJA DECE.  
Dolazi sa dečijom kapom za šrafove.

**SKLADIŠTENJE**  
NEMOJTE skladištiti na direktnoj sunčevoj svetlosti ili na visokim temperaturama.

## EffiTab International AB

Folke Bernadottes väg 445  
256 57 Ramlösa  
E-pošta: office@effitab.com



Proizvoda	Rezervoar br. 1-2	Rezervoar br 3--
EffiTab Gold Fuel Treatment	1/3000	1/4000
EffiTab Gold Fuel Treatment HFO/ 	1/4000	1/5000
	Temperatura	Odnos
EffiTab Gold Fuel Treatment ARCTIC 	-10 °C – -15 °C	1:4000
	-15 °C – -20 °C	1:3000
	-20 °C – -25 °C	1:2500
	-25 °C – -30 °C	1:2000
	-30 °C – -35 °C	1:1500
	-40 °C – >	1:500