

Uputstvo za upotrebu - tečnost

Prvo dopunjavanje goriva:

1. Proverite koliko rezervoar ukupno drži u smislu broja litara.
2. Napunite rezervoar tečnošću za ukupnu zapreminu rezervoara prema tabeli ispod (Rezervoar br. 1-2).
3. Napunite punim rezervoarom.
(*To je tako da cela prva rezervoar ima pravu koncentraciju.*)

Drugo dopunjavanje goriva:

1. Napunite gorivom i proverite koliko litara je popunjeno.
2. Gore sa tečnošću prema tabeli ispod (Rezervoar br. 1-2).

Treće dopunjavanje goriva pa nadalje:

1. Napunite gorivom i proverite koliko litara je popunjeno.
2. Na vrh sa tečnošću prema tabeli ispod (Rezervoar br. 3 pa nadalje).

NB!

U slučaju i najmanje neizvesnosti u dozama, molimo vas da kontaktirate EffiTab.

Za veće volumene preporučuje se lični kontakt sa EffiTab-om za redigovanje i uputstva.

UPOZORENJE

Izbegavajte kontakt sa očima i kožom.

Ne udjaj. Samo za upotrebu u sistemima za gorivo motora. DRŽITE SE VAN DOMAŠAJA DECE. Dolazi sa dečijom kapom za šrafove.



SKLADIŠTENJE

NEMOJTE skladištiti na direktnoj sunčevoj svetlosti ili na visokim temperaturama.

EffiTab International AB

Folke Bernadottes väg 445
256 57 Ramlösa
E-pošta: office@effitab.com



Proizvoda	Rezervoar br. 1-2	Rezervoar br 3--
EffiTab Gold Fuel Treatment	1/3000	1/4000
EffiTab Gold Fuel Treatment HFO/ 	1/4000	1/5000
	Temperatura	Odnos
EffiTab Gold Fuel Treatment ARCTIC 	-10 °C – -15 °C	1:4000
	-15 °C – -20 °C	1:3000
	-20 °C – -25 °C	1:2500
	-25 °C – -30 °C	1:2000
	-30 °C – -35 °C	1:1500
	-40 °C – >	1:500